

Trådlöst termostatpaket

INSTALLATIONSANVISNING



flooré
VÄRMEGOLV

3. Ställ omkopplaren på rumstermostaten från ☀-läge till OFF-läge och därefter åter till ☀-läge. Under 5 sekunder kommer termostaten att överföra sin adress till mottagaren för att etablera förbindelse.

Kontrollera att rumstermostaten kommunicerar med mottagaren. Mottagarens gröna diod blinkar varje gång som signal mottages från termostaten. Påbörja installationen i AUTO-läge genom att trycka på mottagarens menyknapp.

Montering

Montera termostaten på lämpligt ställe. Stäng dörrar mellan rumstermostaten och mottagaren. Testa funktionen genom att vrida inställningsratten på termostaten till min-värde. Efter 10 sekunder ska termostatens diod blinka rött. Kontrollera nu att mottagarens röda diod är släckt och att ställdonet sluter (ställdonets ruta blir rött efter ca 90 sekunder). Vrid inställningsratten till max-värde och vänta i 10 sekunder tills termostatens diod blinkar rött. Kontrollera att mottagarens diod lyser rött och att ställdonet öppnas (ställdonets ruta är svart efter ca 90 sekunder). Dessa steg repeteras för att säkerställa reglerfunktionen.

Funktions- och felsökningschema

	Automatiskt läge – värme från	
	Automatiskt läge – värme till	
	Manuell styrning – värme från	
	Manuell styrning – värme till	
el	Snabb blink	Mottagning av signal från termostat
el		Konfigurationsläge – avvaktar signal från termostat
	Långsam blink	FEL - Se felsökning
FELSÖKNING		<ul style="list-style-type: none"> - Kontrollera batterierna i rumstermostaten - Kontrollera kommunikationen mellan rumstermostaten och mottagaren - Kontrollera att mottagaren inte störs av angränsande apparater eller metallföremål (minsta avstånd 50 cm) - Kontrollera om andra trådlösa apparater arbetar med frekvensen 433,92 MHz
Dioderna lyser ej vid menytryckning		- Kontrollera strömförsörjningen

Termostaten

RUMSTERMOSTATENS PLACERING: Undvik placering där termostaten utsätts för drag (t ex ventilationsdon, i närheten av fönster eller dörröppningar), värme från elapparater, kaminer, solsken och montage på ytterväggar. Lämplig höjd över golvet är ca 1,5 m. Tillsä tillse att rumsluften kan cirkulera fritt runt termostaten.

RUMSTERMOSTATENS TEMPERATUROMRÅDE: Temperaturintervallet inom vilken termostaten arbetar kan begränsas. Vid leverans bör temperaturen ställas inom intervallet +5 till +30 °C. För att minska risken att temperaturen oavsiktligt ställs på för lågt eller högt värde, kan intervallet minskas.


Drift och skötsel

Flooré:s trådlösa termostatkpaket kräver ingen särskild skötsel utöver batteribyte. Batterierna (2 st av typen litium CR2430 3V) bör bytas ut vartannat år. Byte bör ske när rumstermostatens statusdiod blinkar rött en gång per sekund.

Vid byte av batteri avlägsnas inställningsratten. Vrid loss skruven som fasthåller kåpan och demontera termostaten från väggen. Använd en mejsel på bottenplattans baksida för att trycka ut batterierna. Tryck in de nya batterierna. OBS! Kontrollera att batteriets pluspol vetter mot bottenplattans baksida.

TEKNISKA DATA

Art Nr	412 63
Nätspänning, mottagare	230V AC
Nätledning	1,4 m
Batterispänning, termostat	Lithiumbatteri CR2430 / 3V, 2 st
Batteriets livslängd	2 år
Kapplingsklass, mottagare	IP 44
Kapplingsklass, termostat	IP 30
Räckvidd	ca 25 m (70 m i öppen terräng)
Sändfrekvens	433,92 MHz
Mått, mottagare (mm)	L: 170 B: 50 H: 28 Vikt: 190 gram
Mått, termostat (mm)	L: 80 B: 80 H: 31 Vikt: 85 gram



HUVUDKONTOR
Mejselgatan 3
841 32 ÅNGE
TEL: 0690 130 80
FAX: 0690 130 81

FÖRSÄLJNINGSKONTOR
Frykdalsbacken 12-14
123 43 Farsta
TEL: 08 549 040 49
FAX: 08 724 44 09

E-POST: info@floore.se
INTERNET: www.floore.se

BÄTTRE EKONOMI – BÄTTRE KOMFORT

flooré
VÄRMEGOLV